

Instrukcja do materacy "samopompujących"

1. Przygotowanie nowego materaca do eksploatacji

Materac od czasu wyprodukowania był bardzo mocno ściśnięty i jego zdolność do szybkiego "samozasysania" powietrza jest niewielka. Są trzy sposoby uruchomienia materaca:

- a/ najszybszy i najczęściej stosowany
 - wyjmij materac z opakowania
 - rozłóż
 - sprawdź, czy jest otwarty zawór, zamknięty – otwórz
 - pozwól materacowi samodzielnie napełnić się powietrzem
 - dopompuj materac ustami, im mocniej tym lepiej
 - zamknij zawór
 - obciąż materac dynamicznie

2. Przechowywanie

Materac najlepiej przechowywać w stanie rozłożonym. Można przechowywać go w pokrowcu. Na czas przechowywania zawsze należy otworzyć zawór.

3. Transport

Materac powinien być transportowany w pokrowcu z otwartym zaworem (wyjątkiem jest sytuacja w której woda może dostać się do wnętrza materaca – tu konieczne jest zakręcenie zaworu). Aby zminimalizować możliwość uszkodzenia materaca w trakcie transportu na zewnątrz plecaka należy zawsze umieszczać materac zaworem do plecaka i używać pokrowca o odpowiedniej wytrzymałości.

4. Przygotowanie do użytkowania

- a/ sprawdź podłoże, na którym będzie użytkowany materac – nie może być tam żadnych ostrych przedmiotów
- b/ wyjmij materac z pokrowca
- c/ poczekaj, aż materac zassie powietrze
- d/ dopompuj ustami – do wymaganej twardości
- e/ zamknij zawór.

5. Użytkowanie

Materac jest przeznaczony do snu lub odpoczynku. Można go wykorzystać przy ćwiczeniach fizycznych lub do szeroko rozumianego użytku domowego. Materac nie jest przeznaczony do użytkowania jako materac wodny. Zawsze należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia materiału materaca przez ostre przedmioty (widelec, nóż, biżuterię, ząbek blokujący zamek błyskawiczny itd) i zaworu materaca przez zgniecenie lub wyłamanie.

6. Pakowanie materaca

Otworzyć zawór i zrolować do zaworu. Materac przy różnych rodzajach pokrycia (wierzchni, spodni) zwijamy materiałem mocniejszym na zewnątrz. Zwinięty materac umieszczamy w pokrowcu zaworem do góry.

7. Przechowywanie materaca po użytkowaniu

Przechowuj w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Nie wystawiaj materaca na działanie wysokich temperatur oraz światła słonecznego. Materac najlepiej przechowywać rozłożony. Przed przechowywaniem materaca w pokrowcu wyjmij go na kilka godzin (najlepiej na cały dzień) z pokrowca celem wysuszenia. Usuń wilgoć ze środka materaca poprzez kilkukrotne jego zwinięcie i

rozłożenie (nie dopompowuj materaca ustami).

8. Czyszczenie

- zabrudzenia usuwaj na bieżąco wodą lub wodą z mydłem.

9. Rozwiązywanie problemów w tzw. terenie

a/ utrata powietrza:

- znajdź uszkodzone miejsce (może być więcej niż jedno) używając wody lub wody z mydłem.
- dziurki zaklej, najlepiej przy pomocy dedykowanej reperaturki marki Thermarest **Fast&Light Repair Kit**.
- uszkodzony zawór wymień na nowy przy pomocy **Valve Repair Kit**.
- uszkodzone mocowanie zaworu: zamocuj powtórnie zawór (można użyć kleju z **Thermarest Repair Kit**) lub zamocuj nowy z **Valve Repair Kit**.
- uszkodzenie klejenia na brzegu materaca przepasuj przez papier. (**Uwaga! różne materiały wierzchnie tolerują różną temperaturę prasowania**)

b/ odklejenie gąbki od materiału zewnętrznego („wybulenie”):

- jeżeli jest w miejscu nie przeszkadzającym i nie ma tendencji do powiększania – zignoruj
- jeżeli powiększa się lub zajmuje dużą powierzchnię, możesz próbować przepasować przez papier (**Uwaga! Różne materiały wierzchnie tolerują różną temperaturę prasowania – uważaj, możesz zniszczyć materac**).
- może próbować naprawić poprzez przecięcie lub przekłucie materaca, a następnie wprowadzenie kleju do środka materaca i zaklejenie zrobionej dziury jak przy reperaturce dziurki.